

FORNO & BARBEQUE

**DETERGENTE ALCALINO PER LA PULIZIA E LA DISINCROSTAZIONE
DI FORNI, PIASTRE DI COTTURA, GRILL E SIMILI**

CARATTERISTICHE

Detergente fortemente alcalino per la disincrostazione di forni, griglie, piastre, piani di cottura, spiedi e per rimuovere con facilità qualsiasi sporco grasso carbonizzato e incrostato. La sua formulazione leggermente densa aderisce alle pareti verticali del forno garantendo un'azione prolungata sulle incrostazioni.

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO

Il prodotto è da utilizzarsi così com'è. Si nebulizza sulla parte da pulire e si lascia agire il più a lungo possibile (almeno 30 minuti) anche tutta la notte. Con una spugna abrasiva bagnata si rimuovono le incrostazioni, quindi si risciacqua accuratamente.

CONFEZIONI

FL001 - Cartoni da 12 flaconi da 750 ml con spruzzatore



SIMBOLI DI RISCHIO



PH



Gli usi suggeriti, i dati analitici, e tutti i dati riportati nella scheda, vengono forniti affinché l'utilizzatore possa determinare attraverso i propri test, la qualità ed il corretto impiego del prodotto da noi venduto. L'utilizzatore ha l'obbligo di richiedere, ricevere, leggere la scheda di sicurezza secondo le norme vigenti, ambientali, ecologiche, mediche, etc. La HICHEM srl, declina pertanto ogni responsabilità per qualsiasi danno causato dall'uso irresponsabile, improprio, illegale, del prodotto.

