

METALDET ULT

DETERGENTE SPECIFICO PER LA PULIZIA DI PEZZI MECCANICI IN MACCHINE AD ULTRASUONI

CARATTERISTICHE

Detergente sgrassante specifico per la pulizia di pezzi meccanici, semilavorati, parti metalliche e simili all'interno di vasche percorse da ultrasuoni. Lo scopo di Metaldet ULT è favorire il distacco del grasso e dei residui di lavorazione entrando in sinergia con gli ultrasuoni generati dal macchinario. La sua formulazione a pH moderato lo rende idoneo all'utilizzo su qualsiasi metallo. Alla corretta diluizione può essere utilizzato in vasche ad immersione, burati e simili.

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO

La diluizione tipica in macchina a ultrasuoni 1/20, mentre in vasche non dotate di sistema ad ultrasuoni diluire il prodotto 1/10. Una volta concluse le operazioni di lavaggio sciacquare bene le parti trattate.

CONFEZIONI

H19 - Tanica da 10 Lt



SIMBOLI DI RISCHIO



PH



Gli usi suggeriti, i dati analitici, e tutti i dati riportati nella scheda, vengono forniti affinché l'utilizzatore possa determinare attraverso i propri test, la qualità ed il corretto impiego del prodotto da noi venduto. L'utilizzatore ha l'obbligo di richiedere, ricevere, leggere la scheda di sicurezza secondo le norme vigenti, ambientali, ecologiche, mediche, etc. La HICHEM srl, declina pertanto ogni responsabilità per qualsiasi danno causato dall'uso irresponsabile, improprio, illegale, del prodotto.

HICHEM S.r.l. Via Risorgimento,34 20030 SENAGO (Mi) Tel 02.9186370 Fax 02. 99042275

www.detergenti.info - hichem@detergenti.info